



Idéal pour les constructions à haut rendement énergétique

Transport des panneaux

S'assurer que les courroies servant d'attaches pour le transport soient appuyées sur des coins de protection afin de ne pas endommager les panneaux SONOclimat.

Entreposage des panneaux SONOclimat en entrepôt

Assurer l'entreposage des panneaux SONOclimat dans un endroit sec, à l'abri des intempéries. Les palettes de panneaux SONOclimat doivent être déposées sur des supports espacés selon la disposition d'origine ou sur des palettes de bois.

Entreposage des panneaux SONOclimat sur le chantier*

Laisser les panneaux SONOclimat dans leur emballage d'origine, déposés sur des pièces de support, sur un sol plat et bien drainé. Protéger les panneaux contre le vent et les intempéries.

Installation sur colombages, application sur des murs

S'assurer de la conformité des éléments de la structure avec les normes de construction en vigueur. Faire vérifier par un professionnel de la construction toute non-conformité.

Poser les panneaux SONOclimat, côté enduit d'asphalte donnant vers l'extérieur. Le joint du panneau se doit d'être situé au centre des colombages, espacés à 16" (0.41 m) c/c ou à 24" (0.61 m) c/c.

Assurer le support adéquat des joints verticaux, horizontaux ou des zones découpées.

Serrer les panneaux SONOclimat les uns contre les autres pour assurer une étanchéité optimale du pare vent.

Déplacez vous toujours en vous assurant qu'il y ait un support derrière le panneau SONOclimat R6, afin d'être sûr de ne pas l'abîmer.

Fixer le panneau SONOclimat à l'aide de clous dont la tête comporte une rondelle de métal ou de plastique. Espacer les clous à 12" c/c pour la partie centrale des panneaux et à 6" c/c sur le périmètre en commençant par le centre vers le périmètre.

Installer les fourrures de bois 1"x3" (25.4 mm x 76.2 mm) qui retiennent le revêtement du mur, si requis, enlignées ou perpendiculaires aux colombages et recommandations du manufacturier du revêtement.

Afin de conserver tous les bénéfices du produit, nous vous recommandons d'effectuer l'installation du revêtement dans un délai raisonnable.

Installation des panneaux SONOclimat sur un revêtement existant

Enlever le revêtement existant jusqu'à l'isolant se trouvant derrière ou jusqu'aux colombages selon le besoin. Ensuite procéder à l'installation des panneaux SONOclimat selon les instructions précédentes.